


GRUPPO PILOTA «VFO» PER TRASMETTITORI

DATI TECNICI

Gamme di lavoro: 80 - 40 - 20 - 15 - 10 metri.
Potenza RF: sufficiente a pilotare due valvole tipo 807, o equivalenti, collegate in parallelo, con 600 V di placca e 225 V di griglia schermo.

In queste condizioni si può avere una corrente di griglia di circa 8 mA su $R_g = 12.500 \text{ ohm}$.

N. 4/102/V



80 - 40 - 20 - 15 - 10 m

5 GAMME 5 BANDS

UNIT EXCITER VFO

Consente il pilotaggio di due valvole 807 od equivalenti. Usa tre valvole: una 6J5-GT come oscillator «clapp», una 6AU6 separatrice e moltiplicatrice per le gamme 10, 15 e 20 m, una 6L6 pilota e moltiplicatrice per le stesse gamme. L'accordo dell'oscillatore è ottenuto mediante un condensatore variabile a più sezioni diversamente collegabili. L'escita tarata è prevista con la regolazione di compensatori capacativi («trimmer») e delle induttanze. Il circuito anodico della finale pilota ha una bobina per ogni gamma, da accordare sul centro della gamma di lavoro. Il livello del segnale prodotto dalla valvola pilota può essere regolato, entro certi limiti, variando la tensione applicata alla griglia schermo della valvola (terminale n. 2).

Permette l'excitazione di due valvole 807 od equivalenti. Usa tre valvole: una 6J5-GT come oscillator «clapp» per la banda 10-15-20 m., una 6AU6 bimultiplicatore per le stesse band, and a 6L6-G driver-multiplicatore per le stesse band. Oscillator tuning is achieved by means of a variable tuning condenser, the different sections of which are switched in according to necessity. Exact calibration is accomplished through adjustment of the trimmer condensers and the variable inductances.

The plate tuning circuit of the driver has a coil for each frequency range, adjustable to the center of the frequency range in use. The level produced by the driver may be adjusted within certain limits by varying the voltage applied to the screen grid of this tube (pin No. 2).

Permits excitation of two 807 or equivalent tubes. Employs three tubes: a 6J5-GT «Clapp» oscillator, a 6AU6 bimultiplier for the 10-, 15- and 20-meter band, and a 6L6-G driver-multiplier for the same bands. Oscillator tuning is achieved by means of a variable tuning condenser, the different sections of which are switched in according to necessity. Exact calibration is accomplished through adjustment of the trimmer condensers and the variable inductances.

The plate tuning circuit of the driver has a coil for each frequency range, adjustable to the center of the frequency range in use. The level produced by the driver may be adjusted within certain limits by varying the voltage applied to the screen grid of this tube (pin No. 2).

Il Gruppo viene fornito già tarato e allatto della utilizzazione richiede solamente piccoli ritocchi per la messa a punto finale.

Con l'aiuto del quadrante tarato N. 1640 che indica con precisione le varie frequenze, impiegando un buon generatore di segnali RF si può procedere ad un eventuale riallineamento seguendo le indicazioni contenute nella tabella qui riportata.

Prima di iniziare l'operazione di taratura è necessario che il Gruppo pilota e la scala di sintonia siano definitivamente montati e fissati sul telaio portante. In modo che l'indice del quadrante coincida esattamente con lo «zero» della scala centesimale quando il condensatore variabile è alla massima capacità (tutto «chiuso»). In queste condizioni, quando il condensatore variabile è portato alla capacità minima (fino all'arresto meccanico)

la scalinatura deve essere composta da 100 divisioni. Se questo non è così, si dovrà fare un leggero ritocco al quadrante tarato.

Con l'aiuto del quadrante tarato N. 1640 che indica con precisione le varie frequenze, impiegando un buon generatore di segnali RF si può procedere ad un eventuale riallineamento seguendo le indicazioni contenute nella tabella qui riportata.

Before calibration starts, it is necessary that the exciter unit and the tuning scale are definitely mounted and fastened in place on the chassis in such a way that the indicator of the dial coincides exactly with the «zero» of the centesimal logging scale if the variable tuning condenser is adjusted for maximum capacity (completely meshed). Under these conditions, if the variable tuning condenser is turned to minimum capacity (mechanical stop), the dial indicator may

frequency ranges: 80, 40, 20, 15- and 10-meter bands.

R.F. Power Output: sufficient to drive two 807s, or equivalent tube types, connected in parallel, operating at a plate voltage of 600 volts and a screen grid voltage of 225 volts. Under these operating conditions a grid current of 8 mA may be obtained through a grid bias resistor of 12,500 ohms.

It is necessary insert between the ground and the RF output driven tubes grids a 25 pF variable condenser (trimmer) of low remaining capacity for tuning RF output stage grid circuit (variable condenser n. 8475 is suggested).

It only one 807 or equivalent is to drive, with same voltage R_g will be of 25,000 ohm and the grid current value of approximately 4 mA; the variable condenser ground-grid will be shunted by another approximately 15 μF fix capacity.

Physical Dimensions: see diagram.

Peso netto circa: gr. 530.

Scala da usarsi: Cat. N. 1640.


ALLINEAMENTO ALIGNMENT

The unit is supplied already calibrated. When put to use, just a little «touching-up» is required in order to line it up to top performance.

With the aid of the calibrated dial No. 1640 which indicates with precision the various frequencies, utilizing a good r.f. signal generator, it is possible to proceed to an eventual realignment following the instructions contained in the table given below.

Before calibration attempts are started, it is necessary that the exciter unit and the tuning dial are definitely mounted and fastened in place on the chassis in such a way that the indicator of the dial coincides exactly with the «zero» of the centesimal logging scale if the variable tuning condenser is adjusted for maximum capacity (completely meshed). Under these conditions, if the variable tuning condenser is turned to minimum capacity (mechanical stop), the dial indicator may

Funzione dei diversi circuiti e loro frequenze di lavoro Operating conditions of various stages and working frequencies.



Schemi elettrici del Gruppo
pilota VFO N. 4/102/V.

Circuit diagram of VFO
exciter unit N. 4/102/V.


Gamme m	Oscillatore Clapp 6J5	Placa separatore 6AU6	Placa pilota 6L6	Placa finale
80	3,5 - 4 MHz	Amplificatore speriment.	Amplific. 3,5 - 4 MHz	3,5 - 4 MHz
40	7,0 - 7,45 MHz	Amplificatore accord.	Amplif. 7 - 7,45 MHz	7 - 7,45 MHz
20	3,5 - 3,6 MHz	Duplicat. 7 - 7,2 MHz	Duplicat. 14 - 14,4 MHz	14,0 - 14,4 MHz
15	3,5 - 3,6 MHz	Duplicat. 7 - 7,2 MHz	Triplacet. 21 - 21,6 MHz	21 - 21,6 MHz
10	7,0 - 7,45 MHz	Duplicat. 14 - 14,9 MHz	Duplicat. 28 - 29,8 MHz	28 - 29,8 MHz
Band	Clapp oscill.	Driver plate		PA plate

l'indice della scala di sintonia può sorpassare di qualche grado l'indicazione « 100 ». L'operazione di rialineamento può essere necessaria dopo la sostituzione di qualche valvola. È da notare che per effettuare l'alignamento dello stadio separatore e di quello pilota ci si può servire dello stesso oscillatore « clapp » preventivamente tarato. A questo scopo si scelgono sul quadriante le frequenze indicate sulla tabella qui riportata; si regoleranno 1 nucleo delle bobine fino ad ottenere il massimo di uscita che corrisponderà al punto di massima lettura su un milliamperometro inserito nel circuito di griglia dello stadio finale del trasmettore.

Tabella delle tensioni.
Voltage measurements
(Voltmetro = 20.000 Ω per V)


Valvola Tube	Electrode Pin	Tensione Volt Voltage
815	Placca Grid	170
	Catodo	-10 (1)
6AU6	Placca Grid	0,3
	Schermo	230
6L6	Placca Grid	390
	Schermo	59 (2)
	Griglia	-16 (2)

(1) Varia con la regolazione della gamma e della frequenza.
(2) Varia da 0 a 275 regolando il potenziometro consigliato nel testo (vedi anche schema elettrico).



Dati d'ingombro e disposizione delle valvole e delle viti di regolazione del gruppo pilota N. 4/102/V.

Size data and location of trimmer screws.



pass the 100-degree indication by several degrees.
Realignment may become necessary after the replacement of any one of the tubes. It should be noted that for the alignment of the buffer and driver stages the same previously calibrated « Clapp » oscillator may be used. For this purpose those frequencies are selected on the dial which are indicated in the table given below; the coil cores are adjusted for maximum output which will correspond to the point of maximum reading of a millampere meter inserted into the grid circuit of the final r.f. power amplifier of the transmitter.

Punti di allineamento dei circuiti del separatore e del pilota Separator and buffer tuning points

Gomma m	Frequenza di allineamento Separator MHz	Pilota MHz
80	—	L1 = 3,8
40	—	L3 = 7,15
20	L5 = 14,25	L9 = 14,1
15	—	L10 = 21,150
10	L6 = 28,6	L11 = 28,2
Band	Separator tun.	Buffer tun.

Punti di allineamento dell'oscillatore Oscillator tuning points

Gomma m	Regolazione induttanza α MHz	Regolazione trimmer α MHz
80 (3,5 - 4 MHz)	L1 = 3,5	C1 = 4
40 (7,45 MHz)	L2 = 7	C2 = 7,45
20 (14-14,4 MHz)	L3 = 14	C3 = 14,4